

Belangrijk:

Lees deze instructie zorgvuldig door. Let op de instructies voor veilig gebruik. Gebruik het product zorgvuldig en op de juiste manier en voor het doel waarvoor het product is bedoeld. Wanneer u dit niet doet, is het weergegeven gewicht mogelijk onjuist of kan er schade ontstaan. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Stel de koffer nooit bloot aan regen of vocht. Hierdoor kan de weegschaal beschadigd raken.
- Gebruik uitsluitend CR2032-batterijen van een A-merk.

2) SPECIFICATIES

- Maximale belasting voor koffers in maat S/M/L 10/15/20 kg
- Tolerantie $\pm 2,5$ kg
- Eenheid op beeldscherm kgs, lbs

3) GEBRUIKSAANWIJZING

- Plaats de koffer op een vlakke ondergrond met het LCD-scherm naar boven.
- Druk op de aan/uitknop (ON/OFF).
- Wanneer het cijfer nul (0) op het LCD-scherm wordt weergegeven, tilt u de koffer bij de handgreep aan de zijkant op. Houd de koffer enkele seconden stil.
- Het totale gewicht van de bagage verschijnt op het LCD-scherm.
- Schakel de weegschaal uit door opnieuw op de aan/uitknop (ON/OFF) te drukken.
- U kunt wisselen tussen kilo's en ponden door op de knop 'KG/LB' te drukken.

4) ONDERHOUD

Controleer de batterij en vervang deze wanneer er niets gebeurt als u op de aan/uitknop drukt of wanneer 'LO' op het LCD-scherm wordt weergegeven. De batterij bevindt zich aan de achterzijde van de weegschaal eenheid, dus aan de binnenzijde van de koffer.

Hier bevindt zich een klepje. Schuif dit open en vervang de batterij. Let hierbij goed op de plus en min.

