


NED

# SLOT

## BAGAGE SLOT

### INSTRUCTIES

- Het slot is ingesteld op 0-0-0
- Druk de knop **A** in de richting van de pijl
- Blijf de knop ingedrukt houden, draai aan de wieltjes (**B**) en kies uw code bestaande uit 3 cijfers
- Laat de knop los en uw code is ingesteld
- Let op dat u tijdens het instellen de knop niet loslaat




ENG

# LOCK

## LUGGAGE LOCK

### INSTRUCTIONS

- The lock is pre set to 0-0-0
- Push the button **A** in the direction of the arrow
- While in this position set each number (**B**) to your selection
- Release the button and your number is now set
- Take care when setting the numbers not to release the button



FR

# SERRURE

## SERRURE POUR BAGAGE

### INSTRUCTIONS

- Le serrure est réglé sur 0-0-0
- Appuyez sur le bouton **A** dans le sens de la flèche
- Continuez à appuyer, pendant que vous tournez les roulettes (**B**) et choisissez votre code de trois chiffres
- Lâchez le bouton et votre code est réglé
- Attention à ne pas lâcher le bouton pendant le réglage

